UPS用

計画停電・停電復旧時の操作手順

UPSやサーバー近くの見やすい場所に掲示用としてご活用ください。

【重要】

シャットダウン処理中は、絶対にUPSの電源を切らないでください。

サーバーのシャットダウン確認後に電源を切ります。

5 モニターからサーバーをシャットダウンし、サーバーの電源ランプが消えたことを確認した後に、UPSの電源を手動で切ります。

1. モニターからサーバーをシャットダウンします。
2. サーバー本体の電源ランプが消灯したことを確認します。
3. UPSの電源を手動で切ります。



※UPSは機種により形状や電源ボタンの位置が異なる場合があります。
操作前に、ご使用の機種をご確認ください。

復旧時は逆の手順で、

UPSをON → 正常起動を確認 → サーバーをON

にしてください。